

EINZELSITZ
FÜR HARLEY-DAVIDSON MODELLE



PACKLISTE:

Menge	Beschreibung
1	Einzelstz
1	Linsenschraube M6*16
1	Einziehmuter M6
2	Blindniete 4*12

MONTAGEANLEITUNG:

Schieben Sie den vorderen Halter in das Rahmenoberrohr und drücken Sie den Sitz hinten herunter.

Bringen Sie den hinteren Halter in die gewünschte Position und nehmen Sie den Sitz wieder ab.

Achtung: Begrenzen Sie den Bohrer auf max. 10mm, z.B. mit einem Stück Schlauch (siehe Bild)!



Bohren Sie die beiden äußeren Löcher für den hinteren Halter in die Sitzschale.



Installieren Sie die beiliegenden Blindnieten 4*12.

Platzieren Sie den Sitz wieder auf dem Bike und markieren Sie das Loch für den hinteren Halter am Heckfender.

Bohren Sie an der Markierung ein 9,0mm-Loch in den Heckfender.

Montieren Sie die Einnietmutter in dieses Loch, um den hinteren Halter anzuschrauben.

Tipp: Falls Ihnen kein Werkzeug für die Einnietmuttermontage zur Verfügung steht, gehen Sie wie folgt vor:

Auf eine Schraube M6x30mm werden nacheinander eine Mutter, eine Unterlegscheibe und die Einnietmutter aufgeschraubt.

Die Einnietmutter wird dann in die Bohrung eingesetzt, die Schraube wird mit einem passenden Schlüssel festgehalten und die Mutter so lange mit einem 10er Ring- oder Maulschlüssel angezogen, bis die Einnietmutter fest sitzt.

Befestigen Sie das hintere Ende des Sitzes mit der Linsenkopfschraube an der eingieteten Mutter.

Das Thunderbike-Team wünscht viel Vergnügen.
Gute Fahrt!



THUNDERBIKE

Güterstraße 5
46499 Hamminkeln
Germany

Phone: +49 2852 6777 80
Mail: info@thunderbike.de

SOLO SEAT
FOR HARLEY-DAVIDSON MODELS



PACKING LIST:

amount	item
1	Solo seat
1	Lens head screw M6*16
1	Blind rivet nut M6
2	Blind rivet 4*12

MOUNTING INSTRUCTIONS:

Push the front bracket into the frame tube and press down the rear end of the seat.

Place the rear bracket into your favorite position and remove the seat.

Attention:

Limit your drill bit to max 10mm, e.g. with a piece of hose (see picture)!



Drill both outer holes into your seat pan for the rear bracket.



Install the included blind rivets 4*12 into the holes.

Place the seat to your bike again and mark the position of the hole for rear bracket mounting on the rear fender.

Drill a Ø9.0mm hole at the marked position to the rear fender.

Mount a clinch nut into the drilled hole to tighten the rear bracket.

Tip: If you don't have the tools to mount the clinch nut, the following tip will help you:

Took a M6x30mm screw and mount a nut, a washer and the clinch nut in succession on it.

The clinch nut must be inserted into the drilled hole.

The screw must be hold on tight with a suitable wrench and the nut must be tightened with a 10er combination wrench till the nut is fixed.

Mount the rear seat bracket with the lens head screw to the fender.

The Thunderbike team wishes you fun with your new parts.
Have a nice and safe ride!



THUNDERBIKE

Güterstraße 5
46499 Hamminkeln
Germany

Phone: +49 2852 6777 80
Mail: info@thunderbike.de